## Inaktivera strömsparläget för Smartkort – win 10 och win 11

### 1. Windows 10

Starta Powercfg.cpl alternativt via kontrollpanelen – Energialternativ Klicka på Ändra schemainställningar för det schema som är aktivt.

🤪 Er	nergialternativ				-	×
$\leftarrow$	$\rightarrow$ $\checkmark$ $\Uparrow$ 🎯 > Kontrollpan	elen > Maskinvara och ljud > Energialternativ		5 V		Q
К	ontrollpanelen - startsida	Välj eller anpassa ett energischema				?
A fu	nge hur strömbrytarna ska ngera	Ett energischema är en uppsättning maskinvaru- och systeminställningar ( strömsparläge o.s.v.) som styr datorns energiförbrukning. <u>Visa mer informa</u>	bildskärmens ljusstyrka, ition om energischeman			
SI	apa ett energischema	Scheman som visas på batterimätaren				
🔮 A av	nge när skärmen ska stängas '	<ul> <li>Balanserat (rekommenderas)</li> <li>Balanserar prestanda och energiåtgång på modern maskinvara.</li> </ul>	Ändra schemainställningar			
		Hög prestanda Prestanda prioriteras, men det kan gå åt mer energi.	Ändra schemainställningar			

Se även Windows Mobilitetscente Användarkonton

#### Klicka på "ändra avancerade inställningar"



#### Ändra USB-inställningar för batteridrift och nätansluten till Inaktiverad



Öppna enhetshanteraren och högerklicka på kortläsaren och välj egenskaper, ta bort valet för" tillåt att datorn att stänger av den här enheten för att spara ström"

HID OMI	NIKEY 54	22 Prop	erties				$\times$
General	Driver	Details	Events	Power Ma	nagement		
	HID OI	MNIKEY	5422				
🗌 Tillå	t att date t att den	om stäng hären h	<b>jer av de</b> eten tar o	n här enhe datorn ur vä	ten för att s änteläge	para ström	
				(	ОК	Cance	4

#### 2. Windows 11

Starta Inställningar och välj System – Energi och Batteri och Klicka på Skärm- och strömsparläge.

Sök efter en inställning Q System Bluetooth och enheter	100% 📨	
Anpassning	Direction Content Cont	0 av 5
Appar     Konton	Av/på	
<ul> <li>Tid och språk</li> <li>Hjälpmedel</li> </ul>	Skärm- och strömsparläge	~
Sekretess och säkerhet	Energiläge Optimera din enhet utifrån energianvändning och prestanda	Balanserat 🗸
• Windows Opdate	Batteri	
	Batterisparfunktion     Förläng batteritiden genom att begränsa vissa aviseringar och bakgrundsa	ktiviteter Aktiverar vid 20% 🗸
	Batterianvändning	~
	Relaterad support	
	Hjälp med Strömförsörjning	^

Ändra "Vid anslutning, försätt min enhet i strömsparläge efter" till Aldrig

5	Skärm- och strömsparläge			^
	Vid batteridrift, stäng av min skärm efter	5 minuter	~	
	Vid anslutning, stäng av min skärm efter	15 minuter	×	
	Vid batteridrift, försätt min enhet i strömsparläge efter	15 minuter	~	]
	Vid anslutning, försätt min enhet i strömsparläge efter	Aldrig	×	)

# Gå tillbaka till Inställningar och välj Bluetooth och enheter – USB

	System Bluetooth och enheter	*	Bluetooth Synlig som "WCRD1350054"	På 💽
•	Nätverk och Internet		Enheter Mus, tangentbord, perna, ljud, bildskiernar och dockor, andra enheter	Lägg till enhet >
*	Anpassning Appar	6	Skrivare och skannrar Instillningar, Istolia	>
3	Konton Tid och språk		Teiefonlänk 19 direkt Alsomst till din mobile enhet från datorn	>
* •	Hjälpmedel Sekretess och säkerhet	Ó	Kameror Ansluma kameror, standardbildinställningar	>
8	Windows Update	U	Mus Knappar, hastighet för muspekare, skrolla	>
		₽	Pekplatta Tryckningar, gester, skrollning, zoomning	>
		Ð	Rôr vid Gester, skrolla, zooma, tryck	>
		Ð	Penna och Windows Ink Höger- eller vänsterhärt, genvägar med penriknappen, handiärift	>
		¢	Spela upp automatiskt Standardinställningar för flyttlaas enheter och minneskort	>
		ö	USB Aviseringer, USB-batterisperfunktion	>

## Sätt USB-batterisparare till Av

Sök efter en inställning Q	Q	Anslutningsmeddelanden Visa ett meddelande om det uppstår problem med att ansluta en USB-enhet	På 💽
System	ø	USB-batterisparare Stoppa USB-enheter når skalmen är inaktiverad för att spara batteriet	Av ●
Nätverk och Internet	Q	Visa en avisering om denna dator laddas långsamt över USB	På 💽