


<b>Region Skåne</b>	<b>Dokumentslag</b> Styrande <b>Dokumenttyp</b> Instruktion	
<b>Faktaägare</b> Håkander Marika		<b>Godkänd av</b> Johansson Anders B
<b>Titel/Rubrik</b> Instruktion för evakueringsutrustning till sängliggande patient		<b>Gäller från</b> 2022-06-10 <b>Version</b> 1.0
<b>Gäller för</b> Region Skåne		<b>Sida</b> 1 av 1

## Instruktion för evakueringsutrustning till sängliggande patient

### Målgrupp

Verksamhetsansvariga chefer.

### Syfte

Evakueringsutrustning (lakan eller inbyggt i madrassen) gör det möjligt att evakuera patienter i de fall förflyttning via säng inte är möjlig. Därför ska evakueringsutrustning alltid finnas i samtliga patientsängar.

### Instruktion

Evakueringsutrustning kan vara löst evakueringslakan eller integrerat i madrassen.

Löst evakueringslakan placeras under befintlig madrass och fästs mot madrassen med resårband. Den hala sidan av evakueringslakanet ska vara nedåt mot sängbotten.

Integrerat evakueringslakan för madrasser är tvådelat där den hala sidan ska läggas nedåt mot sängbotten.

### Brandkrav

Vid beställning, se ”Instruktion - Brandkrav på lös inredning”.

### Undantag

Britsar samt behandlande antidecubitusmadrasser (pumpdrivna) som knäpps fast i sängramen undantas från krav på evakueringsutrustning.