

## RESA MED ELDRIVEN RULLSTOL

Rullstolen får tas med vid resor inom och utanför landet. Du ansvarar själv för alla transportkostnader. Det är viktigt att du tar reda på villkoren i din hemförsäkring och reseförsäkring. Om du inför en resa har behov av service eller underhåll av din rullstol tar du kontakt med vår serviceenhet i god tid innan din planerade resa. Du ska alltid kontakta din hjälpmedelsmottagning om rullstolen behöver akut reparation under resan.

### Resa med tåg eller buss

Kontakta aktuellt transportbolag för information om resa med eldriven rullstol är möjlig.

### Resa med flyg

Inför resa med rullstol på flyg är det viktigt att ta reda på vad som gäller hos det aktuella flygbolaget. Kontakta alltid serviceenheten för intyg på rullstolens batterityp.

### Skada eller stöld under transport i samband med resa

Om rullstolen blir skadad eller stulen under transport ska du göra en anmälan direkt på plats till det resebolag du har anlitat. Du ska också göra en anmälan till ditt försäkringsbolag.

## **Felanmälan**

Ring Hjälpmedels serviceenhet

Telefon 0770-11 11 00

Måndag – fredag  
8.00 -16.00

### **Region Skånes hjälpmedelsmottagningar:**

Helsingborg  
Kristianstad  
Lund  
Malmö

Telefon 0770-11 11 00

[skane.se/hjalpmedel](http://skane.se/hjalpmedel)

# Låna eldriven rullstol

## Skötsel­anvisningar och information

**När du lånar en eldriven rullstol får du information om hur den ska användas och skötas. Därefter ansvarar du själv för att den blir skött på rätt sätt.**

Det är din förskrivare (arbetsterapeut eller fysioterapeut) som bedömer ditt behov av eldriven rullstol. Du får låna den under en provperiod på ett år. Vid provperiodens slut gör din förskrivare en uppföljning tillsammans med dig. Om rullstolen har använts på ett korrekt sätt, körtiden uppgår till minst 20 timmar och målet med förskrivningen är uppnått, förskrivs du rullstolen. I annat fall ska den återlämnas till Region Skåne.

Det är bara du som får köra rullstolen och du får inte skjutsa någon annan person på den. Stäng alltid av rullstolen vid överflyttning till och från rullstolen och vid längre stopp. Kör alltid över trottoarkanter och hinder rakt framifrån. Sänk hastigheten när du svänger och anpassa hastigheten till underlaget. I annat fall finns risk för att du välter med rullstolen.

### I TRAFIKEN

Du är skyldig att känna till trafikreglerna och följa dem. Det innebär att du ska uppträda så att du inte stör eller hindrar trafiken. Du ska köra på gångbana eller cykelbana om det finns sådan. Om du kör i promenadtakt räknas du som gångtrafikant. Om du kör fortare gäller samma trafikregler som för cyklist.

### OLYCKA

Kontakta genast serviceenheten och din förskrivare om det skett en olycka eller om du råkat ut för en händelse som kunde ha lett till en allvarig olycka. Använd inte den eldrivna rullstolen förrän servicetekniker har undersökt den.

### SKÖTSEL

Torka av rullstolen regelbundet med en lätt fuktad trasa, använd eventuellt ett mildt diskmedel. Undvik starka rengöringsmedel. Rullstolen får aldrig spol­as av med vatten. Kontrollera regelbundet lufttrycket i däcken. Rekommenderat lufttryck står i bruksanvisningen. Felaktigt tryck ger ökat slitage, sämre köregenskaper och kortare körsträcka. Däcken har bilventil.

### FÖRVARING

När rullstolen inte används ska den förvaras i ett slutet och låst utrymme. Förvaringsutrymmet bör inte ha en temperatur under plus 5 grader Celsius (+5° C).

### LADDNING

Ladda rullstolen regelbundet så förlänger du livstiden på batterierna. Låt batterikapaciteten gå ner till ungefär hälften innan du laddar. Om den eldrivna rullstolen inte används under en längre tid ska den laddas var 14:e dag. Det är viktigt att dra ut kontakterna från både rullstol och vägguttag när rullstolen inte står på laddning.